Procédure technique

Aide au diagnostic

Z200 - PI20 - Power
JD PAC - Pac Alpha - Everpac

Calibrage de la sonde de température d'eau

Seule une personne qualifiée dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifique), est habilitée à pratiquer cette procédure. Dans le cas contraire, la société Zodiac Pool Care Europe ne saurait être tenue pour responsable. La garantie du produit peut être annulée en cas de non respect des conditions d'installation et d'utilisation (tel que défini dans nos conditions générales de vente).

- appuyer simultanément sur les touches **SET** et ⏻ jusqu'à l'affichage SEL,
- faire défiler les paramètres avec les flèches jusqu'à l'affichage P02,
- appuyer sur **SET** pour visualiser le paramètre et le modifier avec les flèches ▲ et ▼ (1 représente un décalage de 1 °C au niveau de la sonde),
- pour sortir, appuyer sur la touche **SET**,
- pour valider la modification et sortir du programme appuyer sur la touche ⏻.

- Plage de réglage du paramètre : de -10 °C à +10 °C (réglage de 1°C en 1°C)
- Valeur usine : 0 °C