



Réparation/réglage produit
Product repairs/adjustments

Power First

Remplacement des sondes sur Power First
Sensors replacement on Power First

Seul une personne qualifiée dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifique), est habilité à pratiquer cette procédure. Avant toute intervention sur la machine, s'assurer que celle-ci est hors tension et consignée.



Only a qualified person in the domains concerned (electricity, hydraulic or cooling) is authorized to carry out this procedure.

Before all interventions on the machine, make sure it is powered off and decommissioned.



Sonde universelle pour remplacement des sondes NTC sur les pompes à chaleur :

- Remplacer la sonde défectueuse par la nouvelle sonde universelle fournie.
- Identifier les extrémités avec les étiquettes fournies.

Universal sensor to replace NTC sensors on heat pumps:

- Replace the defective sensor by the provided universal sensor.
- Identify the extremities with the provided labels.

ST1	Water	ST1	ST1	Eau	ST1
ST2	Air	ST2	ST2	Air	ST2
ST3	Defrost	ST3	ST3	Dégivrage	ST3
ST4	Liquid	ST4	ST4	Lg liquide	ST4
ST5	Compressor	ST5	ST5	Compresseur	ST5



- ST3
Sonde dégivrage
Defrost sensor
- ST4
Sonde ligne liquide
Liquid line sensor
- ST1
Sonde de régulation
Regulation sensor
- ST2
Sonde anti-gel
Anti-freeze sensor

