

# ALARMES KIT VIGIE 255 M

Delta  
by PROCOPI



KIT VIGIE 255 M,  
LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS  
AUTOUR DE LA PISCINE



**CAPTEURS PIEZO DISPONIBLES EN 7 COLORIS.**



**Système d'alarme pour piscines enterrées non closes**, privées, à usage individuel ou collectif, détectant la chute d'un enfant dans une piscine.

Le système d'alarme immergé VIGILANCE™ est un système de sonar passif, qui détecte les ondes sonores à l'intérieur du bassin. Deux capteurs doivent être installés dans la piscine et reliés à la centrale. Cependant, dans le cas de grandes piscines, de formes libres ou à débordement, merci de contacter votre agence commerciale pour l'étude et la validation de l'implantation qui est obligatoire quelque soit le type de bassin.

**Convient à tous les types de piscines, y compris :**

- Les piscines miroir, à débordement ou avec cascade.

Le système VIGIE 255 M est composé de 2 capteurs immergés de faible dimension, facilement intégrables, d'une centrale d'alarme électronique et d'une télécommande. Il est conçu pour répondre aux exigences de la norme NF P90-307-1 (avril 2009).

Le capteur, qui est la partie active de la détection, est placé sous la ligne d'eau, le rendant insensible à bon nombre d'événements de surface : chute d'un ballon, vagues, cascade...

La centrale d'alarme, qui est également équipée d'une puissante sirène, est alimentée sur secteur.


Une batterie de secours assure le fonctionnement de la centrale, en cas de coupures secteur.

Le système peut être neutralisé par une action volontaire, au moment de la baignade. Il se réactive automatiquement, au bout de 10 minutes, au cas où la piscine reste inutilisée. Si une activité de baignade est détectée, le système prolonge de lui-même la temporisation par périodes successives de 2 minutes.

Deux capteurs doivent être obligatoirement installés. Cependant, dans le cas de grandes piscines, de formes libres ou équipées de systèmes de nettoyage intégrés, il est possible d'utiliser jusqu'à quatre capteurs.

## Le Kit VIGIE 255 M comprend :

- 1 centrale de gestion, avec sirène intégrée,
- 2 capteurs piézoélectriques pré-câblés à traitement du signal numérique (câble de 20 m),
- 1 chargeur 230 V/12 V,
- 1 batterie de secours (autonomie supérieure à 6 h),
- 1 télécommande radio à 4 boutons, permettant de commander le système à distance et de gérer la fonction hivernage (livrée avec pile),
- Garantie 2 ans.



### Les capteurs permettent de détecter la chute d'un enfant dans l'eau.

Ils doivent être connectés à la centrale par le câble de liaison 4. Chaque détection du capteur est signalée par l'allumage du voyant rouge 5.



### La télécommande

Les boutons 6 et 7 de la télécommande permettent la désactivation temporaire du système.

Le bouton 8 permet l'activation instantanée de la centrale. Fonction hivernage : appuyer sur le bouton 9 de la télécommande simultanément avec les boutons 2 et 3 de la centrale.

### La centrale.

La centrale est munie d'une sirène intégrée de 105 dBA 1 qui se déclenche en cas de chute d'un enfant dans le bassin. La sirène peut être arrêtée en appuyant sur l'un des deux boutons rouge ou vert 2 ou 3 ou en appuyant sur l'un des boutons 6 ou 7 de la télécommande.

Le bouton rouge 2 permet l'activation instantanée de la centrale. Les boutons 2 et 3 permettent la désactivation temporaire et/ou le test du système. Des voyants rouge et vert indiquent l'état de la centrale (centrale activée ou désactivée).



**OPTIONS DE PRÉ-ALARME SANS FILS : BRACELET VIGIE MONTRE, DÉTECTEUR D'OUVERTURE DE PORTE CORVIGIE ET DÉTECTEUR DE PRÉSENCE IREXVIGIE**

## Bracelet VIGIE MONTRE - Sécurité totale 24h/24

La centrale peut contrôler un nombre illimité de bracelets VIGIE MONTRE.

Il permet, quel que soit l'état du système (en mode surveillance, baignade ou hivernage), de déclencher l'alarme dès que le bracelet entre en contact avec l'eau de la piscine (chute d'un enfant ou d'un animal...).

Test de la pile : appuyer sur le bouton de la VIGIE MONTRE 9 : le voyant rouge 10 doit s'allumer.




Deux systèmes de pré-alarme sans fils peuvent être ajoutés à la centrale.

Le détecteur d'ouverture de porte CORVIGIE et le détecteur de présence IREXVIGIE déclenchent une sonnerie de moyenne intensité durant 30 secondes, avant de faire retentir la sirène de la centrale à pleine puissance.

Vous êtes alors instantanément alerté, ce qui vous permet d'intervenir avant qu'il y ait contact avec l'eau de la piscine.

Aucun système de protection ne peut remplacer la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable. L'adulte doit surveiller le bassin, en restant à proximité le temps nécessaire à la réactivation automatique du système. Cette alarme est un équipement de sécurité, qui signale un danger (ou risque de danger). Une intervention rapide, en moins de 3 minutes, est obligatoire lorsque le signal d'alerte retentit.



### Cachet du revendeur :

